



Razvoj, proizvodnja, inženjering industrijske elektronike Zagreb

Indikatori kvara tipa IK-10

List za narudžbu

NU-180011

Pri narudžbi uređaja potrebno je navesti *naziv* i *tip*.

naziv: **INDIKATOR KVARA IK-10 (za 2-4 VP)**

tip:

N18-3X-XXXX — 0: bez dodatnih opcija
1: opcija sa 8 releja za daljinsku
signalizaciju kratkog i dozemnog spoja
2: sa internim IK-GSM/GPRS modulom
3: sa internim IK-RM40 modemom
0: bez komunikacije
1: s komunikacijom RS 485
2: s optičkom komunikacijom G.F.O.
3: s optičkom komunikacijom P.F.O.
1: pomoćno napajanje 24V DC
2: pomoćno napajanje 48V DC
3: pomoćno napajanje 110V DC
4: pomoćno napajanje 220V DC
5: pomoćno napajanje 230V AC
0: za struje $I_o \geq 20A$
1: za struje $I_o \geq 5A$
2: za 2 vodna polja
3: za 3 vodna polja
4: za 4 vodna polja

naziv: **INDIKATOR KVARA IK-10/1 (za 1 VP)**

tip:

N18-31-XXX0
0: bez komunikacije
1: s komunikacijom RS 485
2: s optičkom komunikacijom G.F.O.
3: s optičkom komunikacijom P.F.O.
1: pomoćno napajanje 24V DC
2: pomoćno napajanje 48V DC
0: za struje $I_o \geq 20A$
3 senzora SS-10
1: za struje $I_o \geq 5A$
2 senzora SS-10 + 1 senzor SS-20
2: za struje $I_o \geq 5A$
3 senzora SS-10 + 1 senzor SS-20

naziv: **STRUJNI SENZOR SS-xx**

tip:

N18-05-X — 0: SS-10
1: SS-20



Razvoj i proizvodnja industrijske elektronike
10020 Zagreb, Froudeova 56, tel/fax +385 1 6520 699